



Kod produktu: MP20-1-1-W5

Zbiornik ciśnieniowy do malowania 20L z mieszadłem MP20-1-1-W5 Pneumatico Tank + wąż

3 944,86 zł

~~4 152,48 zł~~



Zbiornik ciśnieniowy do malowania 20L z mieszadłem MP20-1-1-W5 Pneumatico Tank + wąż

Model zbiornika z mieszadłem **MP20-1-1-W5** jest ulepszony o wskazówki naszych dotychczasowych klientów. Zbiornik został wyposażony w nierdzewny wymienny wkład ułatwiający utrzymanie czystości w zbiorniku. Rurka materiałowa wraz z zasysakiem została wykonana ze stali nierdzewnej co wpływa znacząco na wydłużenie żywotności powyższych elementów. Zbiornik **MP20-1-1-W5** jest jedynym zbiornikiem ciśnieniowym na rynku polskim w takiej konfiguracji wykonania materiałowego. W zestawie znajdą państwo komplet węży do podłączenia powietrza i materiału długość 5mb.

Dane techniczne:

- pojemność zbiornika 20 litrów
- pobór powietrza 150-250 l/min

- ciśnienie robocze 2-3 bary
- ciśnienie robocze max. 3,5 bar
- wkład wewnętrzny ze stali nierdzewnej
- rurka zasysaka ze stali nierdzewnej
- kółka w podstawie zapewniające mobilność
- pojedyncze wyjście materiałowe 3/8"
- przyłącze powietrzne 1/4" + szybkozłącze męskie typ 26

- wąż materiałowy + wąż powietrzny z okuciami – 5m

Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych obiektów. Niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownik pracuje tylko z lekkim pistoletem nie obciążonym zbiornikiem farby. Materiał natryskowy jest przy użyciu zbiorników ciśnieniowych transportowany do pistoletu pod stałym i równym ciśnieniem oraz (w razie potrzeby) na bieżąco mieszany.

Możliwość rozpylania – nanoszenia płynu do dezynfekcji.

W naszej ofercie znajdują się także zbiorniki o pojemnościach 10, 20, 40 i 60 litrów w różnych opcjach wyposażeniowych i materiałowych.

Komplet węży z końcówkami do podłączenia powietrza i materiału – długość 5 m (pomarańczowy: 6 x 10 mm i przezroczysty: 8 x 10 mm)

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy zbiorników:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Niesprawny wskaźnik ciśnieniomierza, który nie reaguje na zmiany ciśnienia.

Uszkodzony wskaźnik. Wymienić ciśnieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie się materiału (w zbiornikach wyposażonych w mieszadło). Zbyt wolne działanie mieszadła. Zwiększyć prędkość mieszania. Wyciekanie materiału lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub niedokładnie dokręcone pokrętła. Wymienić uszczelkę lub dokręcić pokrętła zgodnie z instrukcją. Ucieczka powietrza przez zamknięty zawór. Wadliwy o-ring. Wymienić o-ring. Niekontrolowany wypływ materiału ze zbiornika. Zatkana rurka materiałowa lub filtr. Sprawdzić i przeczyścić filtr lub rurkę materiałową.