


Kod produktu: 228.52.10.1

# Zawór nożny niezabudowany ze sprężyną 5/2 PNEUMAX 1/8" 228.52.10.1

**323,10 zł**

**Zawór nożny niezabudowany ze sprężyną 5/2 PNEUMAX**

Seria 200 zawiera szeroką gamę miniaturowych zaworów ze zróżnicowanym sposobem uruchamiania. W serii 200 występują przyłącza na gwint G1/8"- G1/4"- G1/2"- G1". Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zrównoważonemu tłoczkowi zawory te mogą być używane wymiennie jako 3- lub 5- drogowe. Jest to ważne, ponieważ np. trójdrogowy może być używany jako normalnie zamknięty lub normalnie otwarty a pięciodrogowy może być zasilany przez wydech 3 i 5 różnym ciśnieniem zależnie od potrzeb.

Ważne: temperatura wyższa niż 40°C oraz działanie wody lub dużej wilgotności powodują stopniowe pogarszanie charakterystyki mechanicznej uszczelek. Szybkość reakcji chemicznej (hydrolizy) zależy od temp. otoczenia tak, że w ekstremalnych sytuacjach uszczelka staje się krucha i ulega rozpadowi.

**Dane techniczne:**

- przyłącze: 1/8"
- materiał:
  - korpus: aluminium
  - siłowniki: aluminium, technopolimer
  - uszczelnienia: NBR
  - dystans: technopolimer
  - suwak: stal nierdzewna/CF8M/316, technopolimer
  - sprężyna: stal sprężynowa
  - tłoki: technopolimer
- waga: 810 g
- ciśnienie pracy: max. 10 bar
- temperatura pracy: -5°C do + 70°C
- przepływ powietrza dla 6 bar: 540 Nl/min
- średnica nominalna: 6 mm
- typ: 5-drogowy
- medium: filtrowane i olejone powietrze
- średnie zużycie: 10 -15 mln cykli*

***Obsługa i użytkowanie -** średnie zużycie zaworów to 10 -15 mln. cykli, zależne od zastosowania. Właściwe smarowanie specjalnym olejem może zredukować zużycie uszczelnień, dobra filtracja powietrza zapewnia długą i bezproblemową pracę. Należy sprawdzić, czy warunki pracy są zgodne z sugerowanym ciśnieniem, temperaturą, itd.

Porty wyjściowe dystrybutora powinny być zabezpieczone przed brudem i kurzem. W celu wymiany zaworu dostępny jest zestaw z częściami zamiennymi, zawierający suwak i uszczelnienia. Wymiana nie wymaga specjalnych kwalifikacji,, jednakże powinna być wykonana z należytą starannością.

**UWAGA:** do smarowania należy  używać oleju hydraulicznego klasy H.