



Kod produktu: 105.32.6.1/2



Zawór ręczny z przyciskiem Ø30 mm i sprężyną 3/2 PNEUMAX M5 Czarny 105.32.6.1/2

148,30 zł

pneumatico®

Zawór ręczny z przyciskiem Ø30 mm i sprężyną 3/2 PNEUMAX Czarny

Serie 105 i 200 zawierają szeroką gamę miniaturowych zaworów ze zróżnicowanym sposobem uruchamiania. W serii 105 występują przyłącza na gwint M5, natomiast seria 200 występuje z gwintami od G1/8 "do G1". Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zrównoważonemu tłoczkowi zawory te mogą być używane wymiennie jako 3- lub 5-drogowe. Jest to ważne, ponieważ np. 3-drogowy może być używany jako normalnie zamknięty lub normalnie otwarty a 5-drogowy może być zasilany przez wydech 3 i 5 różnym ciśnieniem zależnie od potrzeb.

Dane techniczne:

- średnica przycisku: 30 mm
- kolor: czarny
- przyłącze: M5
- materiał:
- korpus: mosiądz niklowany
- siłowniki: mosiądz niklowany, stal nierdzewna/CF8M/316 w dźwigniach rolkowych oraz

dźwigniach z przyciskiem; stal ocynkowana w dźwigniach bocznych; tworzywo sztuczne w rączkach, przyciskach, przełącznikach

- uszczelnienia: NBR
- dystans: żywica acetalowa
- suwak: stal nierdzewna/CF8M/316
- sprężyna: stal sprężynowa
- siła przesterowania: 14 N
- waga: 140 g
- ciśnienie pracy: max. 10 bar
- temperatura pracy: -5°C do + 50°C
- przepływ powietrza dla 6 bar: 120 NI/min
- średnica nominalna: 2,5 mm
- typ: 3-drogowy
- medium: filtrowane i olejone powietrze
- średnie zużycie: 10 -15 mln cykli*

3 kolory przycisku do wyboru: czarny, czerwony, zielony

***Obsługa i użytkowanie** - średnie zużycie zaworów to 10 -15 mln. cykli, zależne od zastosowania. Właściwe smarowanie specjalnym olejem może zredukować zużycie uszczelnień, dobra filtracja powietrza zapewnia długą i bezproblemową pracę. Należy sprawdzić, czy warunki pracy są zgodne z sugerowanym ciśnieniem, temperaturą, itd.

Porty wyjściowe dystrybutora powinny być zabezpieczone przed brudem i kurzem. W celu wymiany zaworu dostępny jest zestaw z częściami zamiennymi, zawierający suwak i uszczelnienia. Wymiana nie wymaga specjalnych kwalifikacji,, jednakże powinna być wykonana z należytą starannością.

UWAGA: do smarowania należy używać oleju hydraulicznego klasy H.